

Instandhaltung

Aufgrund der Konstruktion und der Qualität der eingesetzten Materialien benötigt die **AR-85** keine besonderen Instandhaltungsmaßnahmen. Es ist jedoch wichtig, die Sperre nach jedem Einsatz vor ihrer Lagerung gründlich zu reinigen.

Falls durch scharfkantige Fremdstoffe, widrige Wetter- und Seeverhältnisse, etc. Beschädigungen an der Sperre entstehen, können eventuelle Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden. Für kleinere Reparaturen steht notwendige Beratung zur Verfügung.